

# Aan de slag met de Daisy-speler

de  
Luisterpunt **Bib**

## Victor Reader Stratus 4M



### Algemeen

- Maximale speelduur: 10 uur (Volledig opladen duurt 4 uur.)
- Je kan de Daisy-speler ook gebruiken terwijl de batterij oplaadt.
- Elke Daisy-speler onthoudt per boek waar je bent gestopt en herneemt automatisch op die plaats.

Bevestig de afdekplaat als je minder toetsen wenst.



### Snel starten met lezen

- Houd de **Aan-/Uit-toets (12)** ingedrukt tot je een piepje en welkomstbericht hoort.
- Plaats de cd in de **steuf (21)**. Duw de cd voorzichtig aan totdat de speler het van je overneemt. Na een paar seconden hoor je de titel en auteur van het boek en kan je starten met lezen. Veel leesplezier!

**1** Toonhoogte

**2** Volume

**3** Snelheid

**4** Navigatie omhoog

**5** Navigatie beneden

**6** Navigatie links

**7** Navigatie rechts

**8** Informatie

**9** Boekenplank

**10** Bladwijzer

**11** Uitwerpen

**12** Aan/Uit

**13** Terugspoelen

**14** Afspelen/pauzeren

**15** Vooruitspoelen

**16** Slaapstand

**17** SD-sleuf

**18** USB-poort

**19** Aansluiting hoofdtelefoon

**20** Aansluiting adapter

**21** CD-lade

Meer info op

[www.luisterpuntbibliotheek.be/daisy-speler](http://www.luisterpuntbibliotheek.be/daisy-speler)





## Basistoetsen

**14. Afspelen/pauzeren:** Start met lezen en pauzeer.

**13-15. Terugspoelen/ vooruitspoelen:** Houd de toets ingedrukt om terug of vooruit te spoelen.

**11. Uitwerpen:** Druk op de Uitwerp-toets. De speler zal “Eject” zeggen, en na een paar seconden duwt de speler de cd naar buiten.

### 16. Slaapstand

Druk meerdere keren op deze maanvormige toets en kies een tijd. De speler zal na de gekozen tijd automatisch uitschakelen.

## Toonhoogte, volume, snelheid

**1. Toonhoogtetoetsen:** Verhoog de toonhoogte (scherper) met de bovenste toets of verlaag de toonhoogte met de onderste toets (zachter).

**2. Volumetoetsen:** Verhoog het volume met de bovenste toets of verlaag het met de onderste toets.

**3. Afspeelsnelheid (of voorleessnelheid):** Verhoog de afspeelsnelheid met de bovenste toets of verlaag de snelheid met de onderste toets.

## Navigeren

**4-5-6-7. Structuur- of navigatietoetsen:** Blader gemakkelijk doorheen een Daisy-boek met de structuur- of navigatietoetsen.

- Kies een boekonderdeel waarop je wil navigeren. Druk herhaaldelijk op de toets **Omhoog (4)** of **Omlaag (5)** totdat je het gewenste onderdeel hoort. Zo kan je (afhankelijk van de boekstructuur) navigeren op hoofdstuk (niveau 1), subhoofdstuk (niveau 2), pagina, tijdssprong 1 minuut, zin.
- Gebruik vervolgens de toets **Naar rechts (7)** om vooruit of de toets **Naar links (6)** om terug te bladeren tot het gewenste boekonderdeel.

### Meer weten?

02 423 04 11 | [info@luisterpuntbibliotheek.be](mailto:info@luisterpuntbibliotheek.be)  
[www.luisterpuntbibliotheek.be](http://www.luisterpuntbibliotheek.be)