

Hoe kan ik mijn Linio toestel instellen voor Daisy-online-boeken?

Hieronder geven we de 3 stappen die u moet volgen om uw boekenplank met Daisy-online-boeken toe te voegen op uw toestel.

Stap 1 - Verbinding maken met het internet

Indien u reeds een online service gebruikt op uw toestel mag u deze stap overslaan en onmiddellijk doorgaan naar [stap 2](#).

Een Linio tafelmodel kan zowel draadloos als via de kabel verbinden met het internet. Met een Linio Pocket kunt u alleen draadloos verbinden.

Om te verbinden via kabel plaatst u achteraan een internetkabel in uw toestel en verbindt u deze kabel met uw thuisrouter. Vaak staat deze router op de plaats waar de internetverbinding toekomt in het gebouw.

Voor het opzetten van een draadloze internetverbinding heeft u volgende gegevens nodig:

1. De naam van het draadloos netwerk, ook wel SSID genoemd
2. Het beveiligingstype, zoals bv. WPA TKIP , WPA AES of WPA2 AES
3. Het wachtwoord van het draadloos netwerk

U ontvangt deze gegevens wanneer u een draadloze internetverbinding laat installeren in uw huis.

TIP - Wanneer u nog een toestel moet kopen neemt u deze gegevens van uw draadloos netwerk mee naar uw leverancier zodat zij het toestel op voorhand voor u kunnen configureren.

Verbinding maken met uw draadloos internet via een Windows computer

- U kunt uw toestel configureren met behulp van de Plectalk Setting utility software.
- U kunt deze software downloaden ([zip-bestand](#)). Wanneer u het programma heeft gedownload pakt u het ZIP-bestand uit in een map op uw pc. U bladert naar deze map en dubbelklikt op PlectalkSettingUtil_forPTX.exe.
- De toepassing opent in het tabblad Bekabelde verbinding. Ga naar het 2de tabblad Draadloze verbinding.
- Vink het vakje aan bij Zet Draadloze verbinding aan.
- Druk op de knop Toevoegen om uw draadloos netwerk toe te voegen. Het dialoogvenster Draadloze LAN eigenschappen verschijnt.
- Vul het SSID in. Deze technische term verwijst naar de naam van uw netwerk in huis. Let op, deze naam is hoofdlettergevoelig. Vaak wordt de naam van de eigenaar of het toestel gebruikt zoals bv. Janssens of bbox-5E040.
- Kies bij Veiligheid het beveiligingstype. Dit kan geen beveiliging, WEP, WPA PSK TKIP, WPA PSK AES of WPA2 PSK AES zijn. De term PSK wordt meestal weggelaten in de gegevens die u heeft.
- Vul vervolgens uw wachtwoord in bij Netwerk sleutel en nogmaals bij Bevestig de Netwerk sleutel. Let ook hier weer op de hoofdlettergevoeligheid. Anders zal de verbinding niet lukken.

- Negeer de andere instellingen en klik op ok om het dialoogvenster te sluiten. De naam van het netwerk is nu zichtbaar in de lijst van draadloze verbindingen.
- Voeg eventueel extra draadloze verbindingen toe op dezelfde manier. Dit is handig wanneer u vaak op verschillende plaatsen komt waarvan u beschikt over de gegevens.
- Plaats als u klaar bent de lege SD-kaart van uw Linio in uw computer. Klik op Maak instellingsbestand en blader naar de SD-kaart. Druk op ok en u krijgt de boodschap 'Instellingen aanmaken is met succes voltooid' als bevestiging. Druk op ok om het dialoogvenster te sluiten.
- Druk tenslotte op Verlaten om de software af te sluiten.
- Haal de SD-kaart uit uw computer en plaats deze in uw toestel.

De volgende stappen voert u uit op uw Linio of Linio Pocket:

- Navigeer in het menu naar Netwerkinstellingen > Laden van netwerkinstellingen en bevestig. Bij sommige spelers zal dit Online instellingen > Laden van netwerkinstellingen zijn.
- U hoort 'Bevestigen. U gaat de netwerkinstellingen laden, weet u dit zeker?' Bevestig een 2de keer. U hoort 'Bevestigen. Configuratiebestand gedownload van SD-kaart'. Nu is het draadloos netwerk op uw toestel geconfigureerd.

Nog enkele opmerkingen: Als u een Linio tafelmodel heeft kunt u ook een USB-stick gebruiken. Als u een Linio Pocket heeft maar geen SD-kaart-lezer in uw computer kunt u gebruik maken van de bijgeleverde USB-kabel. Plaats het instellingsbestand dan via de kabel op het intern geheugen. U zult na een succesvolle verbinding via de USB-kabel het intern geheugen van uw Linio Pocket zien als een schijfstation in Windows Verkenner of Finder.

Alternatief - Verbinding maken met uw draadloos internet zonder Windows computer

Als u geen computer met Windows heeft, kunt u de draadloze netwerkinstellingen ook rechtstreeks instellen op uw Linio of Linio Pocket. Let wel: gebruikers hebben sowieso een computer nodig om hun boekenplank instellingen af te halen van de anderslezen.be website voor het instellen van de online boekenplank in stap 3. Als u geen computer heeft neemt u best contact op met uw leverancier.

Draadloos internet invoeren via menu:

- Navigeer in het menu naar Netwerkinstellingen > Draadloos netwerkinstellingen > Beschikbaar draadloos netwerk en bevestig. U hoort nu de gegevens van een draadloos netwerk.
- Navigeer met de linker- en rechertoets tot u de naam van het netwerk hoort waarmee u wilt verbinden en bevestig. Het beveiligingstype wordt automatisch gedetecteerd.
- U wordt nu gevraagd om het wachtwoord in te voeren van uw netwerk. De toetsen van het toestel zijn overgeschakeld op de ABC-modus zodat u letters kunt ingeven. Geef nu karakter per karakter het wachtwoord van het netwerk in. Let op de hoofdlettergevoeligheid. De knoppen 2 tot en met 9 bevatten de karakters. Met de linker- en rechertoets kunt u door de ingevoerde karakters navigeren. Met de sterretjestoets kunt u het karakter verwijderen dat voor het karakter staat dat u hoort. U kunt zoals bij een gsm het ene na het andere karakter invoeren. Wacht op het herhalen van de ingevoerde letter als u twee karakters na elkaar moet invoeren die zich op dezelfde toets bevinden. Bij het herhaaldelijk drukken op een knop hoort u eerste de kleine letters, dan de speciale karakters, dan het cijfer en vervolgens de

hoofdlettervarianten van de kleine letters. Druk op de startstoptoets om uw invoer te controleren. Bevestig na de invoer. Daarna moet u nog 3 keer bevestigen en hoort u 'Gereed'. Het toestel zal nu automatisch verbinding maken met uw netwerk.

Stap 2 - Werk de software van uw toestel bij.

Om te kunnen werken met de online boekenplank werkt u best met de laatste versie van de software voor uw Linio. Om de software bij te werken navigeert u naar Netwerkinstellingen (of Online instellingen) > Bijwerken van de software via het netwerk en bevestigt u. U hoort 'Bevestigen. Start bijwerken van de software over het netwerk. Weet u dit zeker? Het downloaden kan lang duren. Gelieve de stroomadapter aan te sluiten.' Sluit de stroomadapter aan van het toestel en bevestig. Vervolgens wordt u verder begeleid tijdens het updateproces. U zult nog een keer moeten bevestigen nadat het draadloos netwerk is herkend. Daarna zal u tijdens het downloaden een wachtgeluid horen. U kunt het percentage van de download volgen via de info-toets. Na het downloaden hoort u 'Bijwerken wordt gestart'. Tenslotte hoort u 'Bijwerken is voltooid.' Het toestel zal automatisch opnieuw starten. Als u toestel reeds de recentste versie bevat krijgt u hierover een waarschuwing bij aanvang van het updateproces en hoeft u niks te doen.

Stap 3 - Configureer uw online boekenplank op uw toestel.

Ga via een computer naar de loginpagina van Anderslezen.be. Vul uw lenersnummer in bij gebruikersnaam en uw geboortedatum bij wachtwoord en druk op aanmelden. Het wachtwoord is in de vorm dd-mm-jjjj, bv. 24-03-1975.

Na inloggen vindt u een menu met uw lenersnummer rechtsboven. Druk hierop, er opent een submenu. Kies voor 'Instellingen'. Op deze pagina staat 'Heb je een Plectalk Linio of Pocket, download dan hier je persoonlijke instellingen om het toestel te configureren voor online lezen.' Download dit bestand en plaats het op uw lege SD-kaart of USB-stick.

Plaats de SD-kaart of USB-stick in uw toestel en navigeer in het menu naar Systeeminstellingen > Netwerkinstellingen > Online service instellingen > Instelling laden en bevestig 2 keer. De instellingen worden ingeladen. Na het inladen zal het toestel herstarten. Het instellen van de online toegang is nu voltooid.